

Cmera Canon EOS 1100D Kit 18-55

U-AZ

Modelo remoto/sincronizador: ST-E2

Material da caixa: alumnio/ plstico

Dimenses (LxAxP): 130x100x78 mm

Peso: 495 g

Funes e capacidades da Canon EOS 1100D: Modos de disparo: ; ; Live View ou Live View Mode: ; ; A visualizao ao vivo no visualizada atravs do visor, mas no monitor. A Canon EOS 60D oferece cinco opes para exibir informaes, alternadas sequencialmente pelo boto INFO. Em todos os casos, vemos uma imagem "ao vivo" na tela, e a diferena est na abundncia de informaes exibidas em cima dela. No mnimo, apenas a moldura AF sobreposta. Quando voc pressiona o boto do obturador at a metade (ou o boto), uma faixa com os parmetros de exposio (velocidade do obturador, abertura, escala de compensao de exposio, ISO) exibida na parte inferior, bem como o nmero de quadros restantes. Na segunda opo de exibio, tal faixa permanece na tela permanentemente e sobreposta imagem, pois um quadro no formato 3:2 ocupa todo o campo do monitor. Existem mais trs opes, nas quais as informaes sobre os parmetros e configuraes so exibidas no lado esquerdo da tela. Um histograma (luminncia ou RGB) pode ser adicionado a ele e, na ltima verso, um indicador de nvel adicionado.; ; No modo "Visualizao ao vivo", so possveis trs opes de foco automtico: ; ; As duas primeiras so do tipo contraste usando um sinal do sensor. O terceiro tipo convencional, sensores de fase (tipo "espelho" AF). O controle de exposio tambm possvel no modo Live View.; ; Modos Basic+ e Creative Auto: ; ; Esses modos so para iniciantes, eles no contm termos tcnicos complexos, as configuraes e os resultados de sua aplicao so descritos em linguagem simples. Velocidade ajustvel do obturador, balano de branco e opes de processamento de imagem no modo Main+ permitem aprimorar a expresso de sua foto com predefines fceis de entender para corresponder sua inteno criativa ou tipo de iluminao. O desfoque de fundo pode ser obtido no modo Creative Auto.; ; Quick Control Screen Q: ; ; Pressionar o boto Q alterna a exibio para o modo Quick Control. Os botes do navegador so usados para navegar e selecionar um parmetro. Pressionar os botes destacados levar voc para a configurao, mas a tela Quick Setup ser desativada.; ; Quick Setup inclui opes como: uma imagem em miniatura com informaes detalhadas sobre os parmetros de disparo e uma imagem em miniatura com mais ateno ao histograma (no apenas o histograma de luminncia exibido, mas tambm RGB por canal).; Alm disso, atributos adicionais podem ser includos no menu, como destacar reas superexpostas (muito brilhantes, reas superexpostas piscaro, sugerindo que melhor refazer o quadro com compensao de exposio), indicao de ponto AF (ponto ou vrios pontos onde o foco automtico funcionou, exibido como pequenos retngulos vermelhos), bem como o Histograma (brilho ou histograma RGB). O tamanho da salincia do lado direito foi aumentado As teclas Dct so feitas de plstico Alterado a localizao dos botes principais Adicionados botes de captura de vdeo e de configuraes de acesso rpido Botes de estilo de imagem ausentes e seleo do modo de medio O boto de seleo de sensibilidade foi movido do painel superior para trs O boto de abertura do flash est localizado no painel superior No h boto para verificar a profundidade de campo Flash: ; ; O flash embutido cerca de uma polegada e meia

mais alto que a lente e ser bastante til a curta distncia . ; ; Prs e contras: ; ; Prs: ; ; Alta qualidade de imagem Live View Main+ e Creative Auto computador domstico ou fazer upload de fotos e vdeos diretamente para a Internet, como o Flickr Contras: ; ; Sem "troca a quente"