

# Furadeira/parafusadeira Ryobi R18IW3-120S

Dispositivo: chave

Design: pistola

Recursos

Nmero de revolues: 2100/2500/2900 rpm /min

Nmero mximo de cursos: 3200 bpm

Torque: 400 Nm

Redutor: 3 velocidades

Nmero de velocidades: 3

Inverter: deslizar

Peso: 2 kg

Chuck

Tipo de Chuck: quadrado

Tamanho quadrado: 1/2"

Recursos e capacidades

Funes: modo de choquefreio do motorluz de fundo

Conjunto completo: caixa (saco)3 cabeas Carregador RC18120

Fonte de alimentao

Fonte de alimentao: bateria

Bateria completa: 1 pc

Plataforma de bateria: Ryobi ONE+

Baterias de tenso: 18V

Tipo de bateria: Li-Ion

Capacidade da bateria: 2 Ah

Modelo de bateria: RB18L20

Baterias compatveis: RB18L13, RB18L15, RB18L20 , RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50

Tempo de carregamento: 60 min

Suporte da bateria: gaiola

RB18L50

Tempo de carregamento: 60 min

Montagem da bateria: Clip

RB18L50

Tempo de carregamento: 60 min

Montagem da bateria: Clip