

Relgio Casio G-Shock GWG- 1000RD-4A

Gnero: masculino

Pas de origem da marca: Japo

Movimento

Tipo de movimento: quartzo

Segunda mo: +

Preciso: +/- 15 s/ms

Fonte de alimentao (fonte de alimentao): bateria solar

Indicao de reserva de energia

Discagem

Tipo de discagem: misto

Marcaes de discagem: marcas + rabe

Cor: preto

Movimento da mo

Iluminao: luminescente/elettrnico

Funes e recursos: despertador cronmetro cronmetro dia da semana data (dia do ms) data (ms do ano)

hora mundial bssola altmetro (altmetro) termmetro barmetro sincronizao via canal de rdio

Caixa e ala

Formato da caixa: redondo

Material da caixa: plstico/ao inoxidvel/

Cor da caixa: preto com azul

Material de classe: safira

Correia: Borracha da correia

Cor da correia: Vermelho

Fecho: clssico (com fivela)

Geral

WR resistente gua: 200

prova de choque

Dimetro (largura) : 56 mm

Espessura: 18 mm

Peso: 119 g

Recursos e funes adicionais do relgio: Modo de economia de energia Anti-vibrao Anti-sujeira

Conv m saber: ; No modo de economia de energia, os ponteiros do relgio param e a iluminao do

mostrador desliga; ; ; No modo de economia de energia, os ponteiros do relgio param e a luz de

fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de economia de energia, os ponteiros do relgio param e

a luz de fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de economia de energia, os ponteiros do relgio

param e a luz de fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de economia de energia, os ponteiros

do relgio param e a luz de fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de economia de energia, os

ponteiros do relgio param e a luz de fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de economia de

energia, os ponteiros do relgio param e a luz de fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de

economia de energia, os ponteiros do relgio param e a luz de fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de economia de energia, os ponteiros do relgio param e a luz de fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de economia de energia, os ponteiros do relgio param e a luz de fundo do mostrador desligada; ; ; No modo de economia de energia, os ponteiros do relgio param e a luz de fundo do mostrador desligada; ; ;