

Adaptador Wi-Fi D-Link DAP-1325

Desculpe, melhor levar um roteador para substituir seu dispositivo. Se o sinal cair para 60, então você pode escrever nos logs sobre isso, mas ele para de funcionar. O modo cliente funciona todos os outros Tempo. Você pode mostrar a qualidade do sinal e a conexão com a emergência, mas se não funcionar, é que a interface trava, ajudando apenas um "reboot" físico.