

# Forno Bosch HRG 656XS2

Menu conveniente e claro. Porta mais perto. Guias telescópicas. Adicionando vapor. Faixa de temperatura de 30 graus. Voc também pode levantar a massa e fazer iogurte.

Vapor adicionado com modos, funes, autolimpeza, sensor de cozimento, sonda de temperatura, iluminao, guias telescópicas, consumo econômico de eletricidade. Visor interativo, controles de toque, segurana.

Baixo consumo de energia, distribuio uniforme de calor, autolimpeza EcoClean Direct, menu DishAssist, visor interativo.