

# Teclado MSI Vigor GK20

difcil encontrar a luz de fundo Drago+seta para cima

Talvez haja um ajuste de luz de fundo, mas no encontrei