

dor de aquecimento Kermi Therm-X2 Profil-V 22 500

no radiador Kermi X2 INSIDE com dois ou trs painis, o painel traseiro no aquece, pois as configuraes de fbrica so definidas para economizar calor, para quem deseja que seu apartamento seja mais quente, se apenas o painel frontal no for aquecido o suficiente, precisa ajustar o inserto da vlvula embutido.No h manual de instrues que descreva como ajustar o inserto da vlvula.