

# Radiador de aquecimento Kermi Therm-X2 Profil-V 22 600

no radiador Kermi X2 INSIDE com dois ou três painéis, o painel traseiro não aquece, pois as configurações de fábrica são definidas no modo de economia de calor.

Portanto, para quem deseja que seu apartamento seja mais quente, se apenas o painel frontal não estiver aquecido o suficiente, você precisa ajustar o inserto da válvula embutido. Não há manual de instruções que descreva o ajuste do inserto da válvula.