

# Gravador de voz Olympus WS-853

No detectado )

Voc precisa monitorar o nvel da bateria. Porque se restarem apenas 2 barras, a carga acabar rapidamente por completo (para que no haja surpresas, melhor recarregar o dispositivo.)