clado Teclado Logitech K375s Wireless e Stand Com

pula caracteres

Ocorreu uma falha com o boto "Shift", nem sempre foi pressionado. O servio reparou na garantia em alguns dias.